

PRIME

T E C H N I C S

Інструкція з експлуатації Ручний блендер



Модель:
PHB 601 PW

www.prime-technics.com





- **Цей прилад можуть використовувати діти віком від восьми років, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне користування приладом і розуміють можливу небезпеку.**
- **Чищення й обслуговування приладу може здійснюватися дітьми старше восьми років під наглядом дорослих.**
- **Прилад та його шнур живлення потрібно тримати у недосяжному для дітей менше восьми років місці.**
- **Діти не повинні гратися з приладом.**

Шановний Користувачу!

Щиро дякуємо Вам за покупку виробу нашої торгової марки PRIME Technics. Будь ласка, прочитайте уважно дану інструкцію перед експлуатацією блендера.

Наша мета — допомогти вам ефективно користуватися цим продуктом. Ми виготовляємо усю продукцію на сучасному обладнанні у відповідності із суворими нормами якості та без шкоди для довкілля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Тримайте прилад у недоступному для дітей місці та не дозволяйте ним користуватися.
- Цей прилад не призначений для використання особами, які мають недостатні навички та досвід або будь-які фізичні, психічні вади чи порушення сенсорної системи (у тому числі й у дітей) без нагляду і контролю зі сторони особи, яка може відповідати за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Неправильне використання може нанести шкоду вам і спричинити пошкодження приладу.
- Перед підключенням до електромережі, перевірте, чи напруга у розетці відповідає нормативній напрузі приладу.
- Завжди вимикайте прилад з електромережі, якщо він залишається без нагляду та перед чищенням.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром, штепсельною вилкою, зламаний у результаті падіння чи будь-яким іншим чином. В такому випадку віддайте прилад у найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного чи механічного налаштування.
- Ніколи не допускайте, щоб шнур живлення звисав з краю столу або торкався гарячих поверхонь.
- Леза блендера дуже гострі. Будьте обережні з ними. Не доторкайтеся до лез, коли прилад увімкнений у розетку.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте моторну частину блендера, шнур чи вилку у воду або будь-яку іншу рідину.
- Будьте обережні при використанні приладу поряд із дітьми.
- Прилад призначений для домашнього використання.

- Перед додаванням інгредієнтів у чашу вимкніть блендер з розетки.
- Не наповнюйте чашу вище максимальної позначки.
- Не подрібнюйте продукти занадто довго — через це мотор блендера може перегрітися. Якщо корпус приладу нагрівся, дайте йому охолонути перш, ніж використовувати знову.
- Не використовуйте блендер для переробки твердих продуктів довше, ніж 15 секунд.



ОПИС БЛЕНДЕРА



ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

Ручний блендер чудово підійде для переробки молочних продуктів, приготування фруктових соків, коктейлів та інших напоїв, соусів та крем-супів, а також дитячого харчування.

1. Перед першим використанням добре вимийте ніжку блендера і мірну чашу.
2. Переконайтеся, що ніякі частини не пошкоджені.
3. Покладіть продукти у чашу.

4. Прикладіть насадку до моторного блоку, притисніть та прокрутіть, доки позначки  і  на блендері та насадці не будуть навпроти одна одної.
5. Покладіть продукти у чашу.
6. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку увімкнення.
7. Збийте продукти рухаючи блендером вверх-вниз або по колу.
8. Закінчивши роботу, витягніть прилад з розетки.

ПОРАДИ ЩОДО ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не переробляйте дуже гарячі та тверді продукти!

Продукт	Час	Вага
Супи	60 сек	200 г
Молочні продукти	60 сек	200 г
Соуси	60 сек	200 г
М'які овочі та фрукти	60 сек	200 г
Тверді овочі та фрукти	30 сек	500 г (200 г продукту, 300 г води)

ЗБЕРІГАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

- Зберігати в сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці.
- Заборонено мити в посудомийній машині.
- Будьте обережними при чищенні лез.
- Не протирайте шнур живлення та моторний блок мокрою ганчіркою. Ні в якому разі не занурюйте ці частини у воду або у будь-яку іншу рідину.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	600 Вт
Напруга мережі живлення	220-240 В, 50/60 Гц
Довжина шнура	1,1 м
Рівень шуму	88 дБ

Термін експлуатації приладу 3 роки з дати виробництва.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Електричні та електронні пристрої не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Необхідно здати його в пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання. Інформацію про такі пункти збору можна отримати в місцевих органах управління. Допоможіть захистити навколишнє середовище і природні джерела шляхом переробки відпрацьованих виробів. Перед утилізацією даного виробу необхідно відрізати електричний кабель, щоб запобігти його включенню, в цілях безпеки дітей.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
З ПИТАНЬ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ:

0-800-501-259

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів
в Україні безкоштовні)

PRIME

T E C H N I C S

www.prime-technics.com



Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару. Деталі наведені нижче:

aaaaaaaaaBCCddddd.

Перші 10 цифр серійного номеру (aaaaaaaaaa) - це продуктовий номер;

- **BB** - рік виробництва;
- **CC** - тиждень виробництва;
- **ddddd** - номер партії.

Імпортер: ТОВ «ПРАЙМ Технікс Україна» - 29000,
Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола 23

Виробник: Пресіон Авест Індастрі Лтд — Юніт 3, 6Ф Коур
45, 43-45, Тсун Їп стрит, Квун Тонг, Гонг Конг